

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "ЯЗДА"

А.А. Матюшин

2021г.

## Прайс-лист на запасные части производства АО "ЯЗДА"

Срок действия цен: с 1 января 2022 года

№ п/п	Наименование продукции	Обозначение *продукции	Базовая цена, руб. б/НДС
	<i>ТНВД</i>		
1	ТНВД	133.1111005-20	69 837
2	ТНВД	133.1111005-30	69 837
3	ТНВД	133.1111005-40	69 837
4	ТНВД	133.1111005-70	69 837
5	ТНВД	133.1111005-80	69 837
6	ТНВД	135.1111005-10	69 837
7	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-10	96 875
8	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-20	96 875
9	ТНВД с ЭСУ	136.1111002-30	96 875
10	ТНВД	136.1111005	74 393
11	ТНВД	136.1111005-10	74 393
12	ТНВД	16.1111005	76 125
13	ТНВД	17.1111005	73 907
14	ТНВД	17.1111005-10	73 907
15	ТНВД	17.1111005-20	73 907
16	ТНВД	17.1111005-30	73 907
17	ТНВД	17.1111005-40	73 907
18	ТНВД	171.1111005	75 359
19	ТНВД	171.1111005-10	75 359
20	ТНВД	171.1111005-20	75 359
21	ТНВД	171.1111005-30	75 359
22	ТНВД	171.1111005-40	75 359
23	ТНВД	171.1111005-50	75 359
24	ТНВД	171.1111005-60	75 359
25	ТНВД	171.1111005-70	75 359
26	ТНВД	173.1111005-30	77 427
27	ТНВД	173.1111006-20	77 427
28	ТНВД	175.1111005-40	77 427
29	ТНВД	175.1111005-50	77 427
30	ТНВД	175.1111005-60	77 427
31	ТНВД	175.1111005-70	77 427
32	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-10	110 285
33	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-20	110 285
34	ТНВД с ЭСУ	179.1111002-30	110 285
35	ТНВД	179.1111005	82 712
36	ТНВД	179.1111005-10	82 712
37	ТНВД	179.1111005-20	82 712
38	ТНВД	185.1111005-10	99 255
39	ТНВД	185.1111005-20	99 255
40	ТНВД	185.1111005-30	99 255
41	ТНВД	185.1111005-40	99 255
42	ТНВД	185.1111005-50	99 255
43	ТНВД	185.1111005-60	99 255
44	ТНВД	185.1111005-80	99 255
45	ТНВД	185.1111005-90	99 255
46	ТНВД	185.1111006-80	99 255

47	ТНВД	323.1111005-11	53 138
48	ТНВД	324.1111005-10	68 318
49	ТНВД	324.1111005-10.01	68 318
50	ТНВД	33.1111007-02	42 114
51	ТНВД	33.1111007-10	42 114
52	ТНВД	332.1111005-30	49 506
53	ТНВД	334.1111005	44 457
54	ТНВД	336.1111005-20	85 901
55	ТНВД	336.1111005-21	85 901
56	ТНВД	336.1111005-23	85 901
57	ТНВД	336.1111005-24	85 901
58	ТНВД	337.1111005-20	79 198
59	ТНВД	337.1111005-20.03	79 198
60	ТНВД	337.1111005-20.04	79 198
61	ТНВД	337.1111005-20.05	79 198
62	ТНВД	337.1111005-20.06	79 198
63	ТНВД	337.1111005-20.07	79 198
64	ТНВД	337.1111005-20ЭМ	84 076
65	ТНВД	337.1111005-22	84 076
66	ТНВД	337.1111005-23	84 076
67	ТНВД	337.1111005-40	60 757
68	ТНВД	337.1111005-40.01	60 757
69	ТНВД	337.1111005-40.03	60 757
70	ТНВД	337.1111005-42	60 757
71	ТНВД	337.1111005-42.01	60 757
72	ТНВД	337.1111005-42.03	60 757
73	ТНВД	337.1111005-42.08	60 757
74	ТНВД	337.1111005-50.01	59 829
75	ТНВД	337.1111005-50.02	59 829
76	ТНВД	337.1111005-50.03	59 829
77	ТНВД	337.1111005-50.05	59 829
78	ТНВД	337.1111005-70	62 193
79	ТНВД	337.1111005-70.01	62 193
80	ТНВД	337.1111005-71.01	81 330
81	ТНВД	337.1111005-80.01	62 685
82	ТНВД	337.1111005-85	76 123
83	ТНВД	363.1111005-40.01	43 789
84	ТНВД	363.1111005-40.01Т	43 789
85	ТНВД	363.1111005-40.02	43 789
86	ТНВД	363.1111005-40.02Т	43 789
87	ТНВД	363.1111005-40.04	43 789
88	ТНВД	363.1111005-40.04Т	43 789
89	ТНВД	363.1111005-40.05	43 789
90	ТНВД	363.1111005-40.09	43 789
91	ТНВД	363.1111005-40.11	43 789
92	ТНВД	363.1111005-40.14	43 789
93	ТНВД	363.1111005-41.04	44 212
94	ТНВД	363.1111005-41.05	44 212
95	ТНВД	363.1111005-41.06	44 212
96	ТНВД	363.1111005-41.07	44 212
97	ТНВД	366.1111005-32	44 915
98	ТНВД	366.1111005-01Э2	44 915
99	ТНВД	47.1111005	75 194
100	ТНВД	47.1111005-10	75 194
101	ТНВД	60.1111005-30	30 363
102	ТНВД	60.1111005-40	30 363

103	ТНВД	601.1111005	31 581
104	ТНВД	604.1111005	39 101
105	ТНВД	604.1111005-10	39 101
106	ТНВД	605.1111005-10	39 101
107	ТНВД	605.1111005-20	39 101
108	ТНВД	607.1111005	39 101
109	ТНВД	607.1111005-10	39 101
110	ТНВД	607.1111005-20	39 101
111	ТНВД	608.1111005	31 581
112	ТНВД	772.1100015-05	26 140
113	ТНВД	773.1111005-01	41 749
114	ТНВД	773.1111005-01T	41 749
115	ТНВД	773.1111005-02	41 749
116	ТНВД	773.1111005-04	41 749
117	ТНВД	773.1111005-04Э	43 065
118	ТНВД	773.1111005-04Э2	43 065
119	ТНВД	773.1111005-05	41 749
120	ТНВД	773.1111005-05Э	43 065
121	ТНВД	773.1111005-05Э2	44 641
122	ТНВД	773.1111005-07T	41 749
123	ТНВД	773.1111005-08	41 749
124	ТНВД	773.1111005-10.01Э2	43 789
125	ТНВД	773.1111005-20.05П	41 051
126	ТНВД	773.1111005-20.05Э	43 789
127	ТНВД	773.1111005-20.05Э2	43 789
128	ТНВД	773.1111005-20.06	41 051
129	ТНВД	773.1111005-20.06П	41 051
130	ТНВД	773.1111005-20.06Э	43 789
131	ТНВД	773.1111005-20.06Э2	43 789
132	ТНВД	773.1111005-20.07	41 051
133	ТНВД	773.1111005-20.07Э	43 789
134	ТНВД	773.1111005-20.07Э2	43 789
135	ТНВД	773.1111005-40.02	41 051
136	ТНВД	773.1111005-40.09	41 051
137	ТНВД	773.1111005ЭМ	68 203
138	ТНВД	774.1111005	42 799
139	ТНВД	774.1111005-01	42 799
140	ТНВД	774.1111005-02	42 799
141	ТНВД	774.1111005-04	42 799
142	ТНВД	774.1111005-05	42 799
143	ТНВД	774.1111005-08	42 799
144	ТНВД	774.1111005-09	42 799
145	ТНВД	7741.1111005	42 799
146	ТНВД	776.1111005-01Э2	43 789
147	ТНВД	776.1111005-01.4Э2	43 789
148	ТНВД	776.1111005.1НЭ2	43 789
149	ТНВД	776.1111005-01.4НЭ2	43 789
150	ТНВД	776.1111005Э2	43 789
151	ТНВД	80.1111005-30	34 590
152	ТНВД	80.1111007-20	33 084
153	ТНВД	801.1111005-11	33 084
154	ТНВД	801.1111005-50	34 590
155	ТНВД	802.1111005-20	34 590
156	ТНВД	803.1111005-20	34 590
157	ТНВД	803.1111005-30	34 590
158	ТНВД	804.1111007-21	34 590

159	ТНВД	805.1111005-40	38 729
160	ТНВД	805.1111007-30	34 590
161	ТНВД	805.1111007-40	34 590
162	ТНВД	805.1111007-50	38 729
163	ТНВД	805.1111007-70	38 729
164	ТНВД	806.1111005-40	45 734
165	ТНВД	806.1111005-50	47 656
166	ТНВД	807.1111005-40	45 734
167	ТНВД	807.1111005-50	46 744
168	ТНВД	808.1111005	35 409
169	ТНВД	809.1111005-20	34 590
170	ТНВД	90.1111008-20	52 597
171	ТНВД	901.1111008-20	59 893
172	ТНВД	902.1111008-20	56 975
173	ТНВД	903.1111008-10	59 893
174	ТНВД	905.1111008	54 056
<b>Форсунки</b>			
1	Форсунка	181.1112010-11	2 163
2	Форсунка	182.1112010	2 163
3	Форсунка	182.1112010-10	2 163
4	Форсунка	182.1112010-50	2 750
5	Форсунка	26.1112010-04	872
6	Форсунка	26.1112010-03C	2 332
7	Форсунка	26.1112010-12	975
8	Форсунка	26.1112010-13	915
9	Форсунка	261.1112010-04	915
10	Форсунка	261.1112010-13	915
11	Форсунка	262.1112010-04	915
12	Форсунка	263.1112010-04	915
13	Форсунка	267.1112010-01	1 888
14	Форсунка	267.1112010-11	1 888
15	Форсунка	267.1112010-20	1 888
16	Форсунка	267.1112010-21	1 888
17	Форсунка	271.1112010-02	706
18	Форсунка	272.1112010-02	672
19	Форсунка	273.1112010-20	1 318
20	Форсунка	273.1112010-31	815
21	Форсунка	274.1112010-22	1 748
22	Форсунка	33.1112010-03	706
23	Форсунка	455.1112010-50	1 722
24	Форсунка	51.1112010-02	1 857
25	Форсунка	51.1112010-20	1 857
26	Форсунка	51.1112010-21	1 857
27	Форсунка стендовая	181.1112010-11C	3 189
28	Форсунка стендовая	182.1112010-10C	3 348
29	Форсунка стендовая	26.1112010-30C	2 125
30	Форсунка стендовая	261.1112010-30C	2 125
31	Форсунка стендовая	CK271.1112010	2 125
32	Форсунка стендовая	CK272.1112010	2 125
33	Форсунка стендовая	CK273.1112010	2 125
34	Форсунка стендовая	CK273M.1112010	2 125
35	Форсунка стендовая	CK273M1.1112010	2 125
36	Форсунка стендовая	CK274.1112010	3 189
37	Форсунка стендовая	CK274.1112010-10	3 189
38	Форсунка стендовая	CK33.1112010	2 125
<b>Электронные системы</b>			

1	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	136.3763001-10	19 515
2	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	136.3763001-20	19 515
3	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	136.3763001-30	19 515
4	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	179.3763001-10	19 515
5	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	179.3763001-20	19 515
6	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	179.3763001-30	19 515
7	Электронный блок управления 4573-088-24322961	ТУ	179.3763001-40	19 515
8	Комплекс диагностический		ДК-5	30 212
9	Датчик давления наддува воздуха		23.3855	1 563
10	Датчик положения исполнительного механизма		36.3855-20	1 683
11	Датчик		74.3829	1 595
12	Датчик		403.3847	651
13	Датчик синхронизации		406.3847060-01	578
14	Датчик температуры		424.3828	274
15	Датчик температуры		424.3828-10	274
16	Датчик температуры		428.3828	274
17	Электромагнит дозатора		47.1160.000	1 875
18	Электромагнит		ЭМ 19-02	2 894
19	Электромагнит		ЭМ 19-03	2 894
20	Электромагнит		ЭМП 01-30	12 401
<b>Распылители</b>				
1	Распылитель		181.1112110-02	330
2	Распылитель форсунки		182.1112110-03	398
3	Распылитель		182.1112110-11	398
4	Распылитель		271.1112110-01	190
5	Распылитель		272.1112110	171
6	Распылитель		273.1112110-20	375
7	Распылитель		273.1112110-30	209
8	Распылитель		33.1112110-12	175
9	Распылитель		33.1112110-220	178
10	Распылитель		33.1112110-230	178
11	Распылитель		33.1112110-240	178
12	Распылитель		33.1112110-250	178
13	Распылитель		33.1112110-260	187
14	Распылитель		33.1112110-270	187
15	Распылитель		33.1112110-280	187
16	Распылитель		33.1112110-300	187
17	Распылитель		33.1112110-40	187
18	Распылитель		33.1112110-80	187
19	Распылитель		335.1112110-120	590
20	Распылитель		335.1112110-121	590
21	Распылитель		335.1112110-31	590
22	Распылитель		335.1112110-50	590
23	Распылитель		335.1112110-58	590
24	Распылитель		335.1112110-60	590
25	Распылитель		335.1112110-70	590
26	Распылитель		335.1112110-140	743
27	Распылитель форсунки		904.1112110Д	496
28	Распылитель форсунки		905.1112110Д	496

29	Распылитель форсунки	906.1112110Д	496
<b>Топливный насос низкого давления</b>			
1	Насос топливоподкачивающий	236-1106210-A2	1 216
2	Насос ручной прокачки	236-1106288-B	644
3	Насос топливоподкачивающий	236M-1106210	1 499
4	Насос топливоподкачивающий	240-1106210	1 126
5	ТННД	323.1106010	1 066
6	ТННД	323.1106010-10	1 066
7	ТННД	332.1106010	904
8	ТННД	337.1106010-10	1 384
9	ТННД	37.1106010-10	1 438
10	ТННД	37.1106010-20	1 539
11	Насос топливпрокачивающий	37.1141010	1 449
12	Насос топливоподкачивающий	44.1106010-01	1 982
13	Насос топливоподкачивающий	861.1106010	2 148
<b>Пары плунжерные</b>			
1	Пара плунжерная	136.1111150	885
2	Пара плунжерная	17.1111150	791
3	Пара плунжерная	175.1111150-11	777
4	Пара плунжерная	324.1111150-01	789
5	Пара плунжерная	324.1111150-10	789
6	Пара плунжерная	33.1111074-01	431
7	Пара плунжерная	332.1111150	553
8	Пара плунжерная	337.1111150-11	708
9	Пара плунжерная	337.1111150-21	706
10	Пара плунжерная	337.1111150-31	706
11	Пара плунжерная	60.1111073-01	441
12	Пара плунжерная в сб.	60.1111073-11	464
13	Пара плунжерная	60.1111074-31	453
14	Пара плунжерная	771.1111150	506
15	Пара плунжерная	771.1111150-10	630
16	Пара плунжерная	8061.1111074-01	500
17	Пара плунжерная	H01.1111150	245
18	Пара плунжерная	H05.1111074	441
<b>Муфта опережения впрыска топлива</b>			
1	Муфта опережения впрыска	33.1121010-01	3 097
2	Муфта опережения впрыска	333.1121010-11	4 511
3	Муфта в сб.	60.1121010-12	3 220
4	Муфта в сб.	60.1121010-21	3 220
5	Муфта в сб.	60.1121010-41	3 220
6	Муфта в сб.	807.1121010-13	3 670
7	Муфта в сборе	840.1121010-20	18 715
8	Муфта в сборе	842.1121010-30	18 715
9	Муфта в сб.	90.1121010-13	4 832
10	Муфта в сб.	90.1121010-22	4 832
<b>Прочая продукция</b>			
1	Вал кулачковый	1.338.1111055	1 173
2	Корпус в сборе	1.37.1106090-01	1 097
3	Вставка резьбовая	1.37.1111240	22
4	Винт	1/03777/11	26
5	Шайба	1/05164/77	2
6	Шайба	1/05166/77	4
7	Шайба	1/05168/77	7
8	Шайба	1/05196/01	9
9	Шплинт	1/07342/01	4
10	Гайка	1/07913/11	44

11	Шплинт	1/07950/01	5
12	Болт	1/09021/21	9
13	Болт	1/09022/21	12
14	Болт	1/09026/21	19
15	Болт М5*12	1/09776/11	5
16	Кольцо	1/10877/76	8
17	Шайба	1/11977/71	7
18	Гайка	1/21647/21	28
19	Шпилька	1/24292/31	32
20	Шайба	1/26397/01	4
21	Шпилька	1/35410/21	15
22	Шпилька	1/35465/31	58
23	Гайка	1/58962/11	7
24	Гайка	1/61008/21	18
25	Гайка	1/61056/11	25
26	Корпус в сборе	135.1111020-10	17 379
27	Вал кулачковый	135.1111050-10	5 539
28	Вал кулачковый	135.1111055-10	5 267
29	Рейка	135.1111184-02	637
30	Клапан в сборе	135.1111282	794
31	Клапан	135.1111282-30	677
32	Крышка защитная секций	135.1111412	102
33	Плита	136.1110331-11	2 735
34	Кронштейн в сборе	136.1110333-10	2 659
35	механизм исполнительный	136.1110335-10	16 615
36	Кривошип в сборе	136.1110336	1 491
37	Кривошип	136.1110337	1 336
38	Крышка	136.1110339-12	930
39	Корпус сальника	136.1110340	458
40	Тяга рейки в сборе	136.1110341-10	786
41	Тяга рейки в сборе	136.1110342-12	539
42	Поводок в сборе	136.1110343	719
43	Шайба 6x10,5	136.1110345	85
44	Крышка	136.1110346	215
45	Прокладка	136.1110347-01	64
46	Крышка	136.1110350	116
47	Прокладка	136.1110351	80
48	Прокладка	136.1110352-01	28
49	Крышка	136.1110353-12	930
50	Корпус топливного насоса с кулачковым валом	136.1111015-01	24 919
51	Вал кулачковый	136.1111055	6 770
52	Клапан нагнетательный	14.1111220	456
53	Клапан нагнетательный	14.1111224	99
54	Седло клапана	14.1111226	163
55	Пружина нагнетательного клапана	14.1111228	35
56	Клапан нагнетательный	145.1111220	263
57	штуцер топливный высокого	145.1111256	614
58	Корпус ТНВД	17.1111020-10	15 087
59	Ввёртыш	17.1111032-10	260
60	Вал кулачковый	17.1111055	5 377
61	Толкатель плунжера	17.1111110	1 306
62	Толкатель	17.1111114-01	779
63	Ролик	17.1111118	215
64	Фиксатор толкателя	17.1111129	109
65	Секция в сб.	17.1111130-02	3 423

66	Секция в сб.	17.1111130-22	3 423
67	Корпус секции	17.1111133	1 485
68	Корпус секции	17.1111133-10	1 295
69	Пружина	17.1111138	145
70	Пружина	17.1111148	34
71	Экран	17.1111167-03	188
72	Втулка	17.1111172	380
73	Втулка поворотная	17.1111174-04	464
74	Клапан	17.1111220	578
75	Штуцер	17.1111256	335
76	Крышка регулятора в сборе	173.1110125-20	5 959
77	Корректор в сборе	175.1110070	622
78	Корректор в сборе	175.1110070-10	622
79	Крышка регулятора	175.1110125	6 198
80	Крышка регулятора	175.1110125-40	4 688
81	Кулиса	175.1110130	442
82	Пружина	175.1110227	47
83	Втулка корректора	175.1110263-30	436
84	Державка в сб.	175.1110300	2 146
85	Груз регулятора в сборе	175.1110320	336
86	Рычаг регулятора	175.1110406-11	815
87	Корректор	175.1110412	433
88	Пружина	175.1110414	69
89	Упор рычага пружины	175.1110464	126
90	Вал рычага пружины	175.1110467	320
91	Крышка	175.1110497	611
92	Корпус в сборе	175.1111020-20	17 191
93	Корпус ТНВД в сборе	175.1111021-20	17 191
94	Корпус ТНВД в сборе	175.1111021-30	17 191
95	Фланец	175.1111024	121
96	Вал кулачковый	175.1111055	4 589
97	Вал	175.1111055-10	6 432
98	Крышка подшипника	175.1111070-10	1 107
99	Крышка подшипника передняя	175.1111072	809
100	Секция топливного насоса	175.1111130-04	3 645
101	Кольцо уплотнительное	175.1111164-01	56
102	Кольцо уплотнительное	175.1111165-01	65
103	Кольцо уплотнительное	175.1111166-01	62
104	Втулка	175.1111454	848
105	Корпус ТНВД с втулками	177.1111021-20	16 795
106	Вал	177.1111055	7 210
107	Секция	177.1111130	3 464
108	Корпус секции со штифтом	177.1111132	1 638
109	Штифт	177.1111139	56
110	Штифт	177.1111139-01	41
111	Упор пружины	177.1111234-01	76
112	Штуцер	177.1111256	185
113	Указатель ГНН	177.1111280-01	89
114	Корпус топливного насоса с	179.1111015-01	28 156
115	Кольцо (455.1112904)	18-022-25-2-2	36
116	Корпус	18.1112024	541
117	Проставка	18.1112382	104
118	Проставка	18.1112384	106
119	Рычаг останова	185.1110380	221
120	Рычаг	185.1110406-01	822
121	Корпус ТНВД	185.1111020-20	18 662

122	Вал кулачковый	185.1111055	7 938
123	Штуцер	185.1111147-01	848
124	Пружина	200-1704027	7
125	Пружина	201-1005038-Г4	24
126	Пружина	201-1307034А	68
127	Гайка	2108-1602254	26
128	Пружина	236-1005164-Б	56
129	Пружина	236-1011058-Б	64
130	Пружина	236-1011368-В	44
131	Пружина	236-1029242-А	19
132	Корпус ТПН с седлом клапана	236-1106213-Б	768
133	Толкатель поршня	236-1106240-В	133
134	Сухарь толкателя	236-1106246-Б	65
135	Кольцо стопорное	236-1106256	6
136	Колпачок защитный	236-1106342	25
137	Державка в сб.	236-1110040-А2	2 037
138	Груз регулятора	236-1110045	386
139	Державка грузов	236-1110046-Б	488
140	Ось грузов	236-1110049	75
141	Валик державки грузов	236-1110051-В	215
142	Втулка	236-1110056	86
143	Муфта грузов	236-1110060-А3	813
144	Пята упорная	236-1110065-Б	257
145	Ось рычага	236-1110088	82
146	Пружина	236-1110089	4
147	Ввертыш	236-1110134-Б	87
148	Ось кулисы	236-1110136-Б	155
149	Шайба	236-1110140	44
150	Шайба	236-1110141	12
151	Рычаг управления регулятором	236-1110151	185
152	Прокладка	236-1110154-А2	131
153	Прокладка	236-1110154-А3	131
154	Винт регулировочный	236-1110200	66
155	Ось рычага останова двигателя	236-1110376	86
156	Ось скобы кулисы	236-1110390	84
157	Ввертыш	236-1110392	86
158	Кольцо	236-1110394-А	19
159	Пружина	236-1110396	36
160	Крышка пружины	236-1110398	76
161	Серьга регулятора	236-1110433	114
162	Тяга рейки	236-1110454	111
163	Тяга рейки	236-1110455	119
164	Кольцо пружинное упорное	236-1110471	29
165	Втулка вала рычага пружины	236-1110476-Б	124
166	Кольцо	236-1110482	19
167	Пружина буферная	236-1110490	47
168	Прокладка крышки	236-1110499-А3	106
169	Прокладка	236-1110499-А4	163
170	Прокладка	236-1110499-А5	106
171	Демпфер в сб.	236-1110512	777
172	Шестерня	236-1110516-Б3	428
173	Сухарь	236-1110517-Б2	27
174	Втулка ведущей шестерни	236-1110518-Б	189
175	Ролик груза регулятора	236-1110532	86
176	Стакан подшип.валика держ.	236-1110558-В	386
177	Рейка	236-1111040	368

178	Винт	236-1111122	62
179	Пружина	236-1111148-Б	111
180	Опора кулачкового вала	236-1111177-Б3	221
181	Прокладка	236-1111193	19
182	Прокладка	236-1111194	25
183	Прокладка крышки	236-1111195	68
184	Кольцо уплотнительное	236-1111196	47
185	Прокладка крышки ТНВД	236-1111226-А2	121
186	Кольцо	236-1111245	18
187	Штанга	236-1112134-Б3	107
188	Пружина	236-1112140	80
189	Гайка пружины	236-1112143-Б	112
190	Винт регулировочный	236-1112168-Б	74
191	Заглушка	236-1112172	6
192	Штуцер форсунки	236-1112200	263
193	Штуцер форсунки	236-1112204	181
194	Фильтр	236-1112208	99
195	Уплотнитель штуцера с пружиной	236-1112225-Б2	109
196	Пружина	236-11121070-Б	80
197	Прокладка пружины	236-11121072	28
198	Пружина	236-1308398	45
199	Пружина сжатия	236-1308618	102
200	Пружина сжатия	236-1308620	74
201	Пружина	236-1308635	80
202	Кольцо уплотнительное	236М-1111083-А2	45
203	Клапан	236М-1111282	407
204	Рейка топливного насоса	238-1111040	442
205	Прокладка крышки ТНВД	238-1111226-А2	124
206	Пружина	238-1601102В	73
207	Рычаг	238НБ-1110151	153
208	Рычаг регулятора	238НБ-1110408-А2	595
209	Прокладка	240-1106285-01	33
210	Державка грузов	240-1110040-А	1 886
211	Груз в сборе	240-1110045	352
212	Фланец	240-1111024	272
213	Рейка	240-1111040	507
214	Прокладка крышки	240-1111226-01	120
215	Штуцер форсунки	240-1112204	109
216	Пружина	240-1307094-А	19
217	Крышка регулятора	240Б-1110125-А3	4 522
218	Рычаг управления	240Б-1110151	183
219	Пружина	240Б-1110414-Б	38
220	Корпус пружины корректора	240Б-1110416	75
221	Диафрагма	240Н-1110878	169
222	Ось упора	240Н-1111132	84
223	Фиксатор	240Н-1111133	473
224	Пружина	240Н-1111134	46
225	Кольцо 005-008-19-2-1	2531112013	15
226	Кольцо 007-010-19-2-1	2531112015	8
227	Кольцо 068-074-36-2-1	2531112181	41
228	Кольцо 120-126-36-2-1	2531112221	66
229	Манжета (2,2x25x42-2)	2531312454	82
230	Манжета (2,2x75x94-2)	2531312603	38
231	Шайба	252154-П29	2
232	Палец 5x18	260003	56
233	Корпус форсунки в сб.	26.1112020	468

234	Гайка распылителя	26.1112116	121
235	Колпак форсунки	26.1112166	124
236	Корпус форсунки в сб.	262.1112020	746
237	Корпус форсунки	267.1112024-10	771
238	Гайка распылителя	267.1112116-10	120
239	Штанга форсунки	267.1112134-10	59
240	Тарелка	267.1112136-10	75
241	Штуцер с фильтром	267.1112150-02	442
242	Штуцер форсунки	267.1112150-05	413
243	Штуцер	267.1112154-10	134
244	Колпак	267.1112166	140
245	Проставка в сборе	267.1112382-30	515
246	Штанга	273.1112135	36
247	Штуцер	274.1112150	279
248	Проставка	274.1112382-01	447
249	Штанга	275.1112135	21
250	Пружина	275.1112140-02	87
251	Фильтр	275.1112174	93
252	Проставка	275.1112382	673
253	Болт	310139	59
254	Болт	310140	62
255	Болт	320.21021	44
256	Болт М8х30	320.21022	44
257	Болт	310142	72
258	Болт	310308	74
259	Винт	310600-П29	56
260	Винт	310611-П29	56
261	Винт	310612-П29	68
262	Винт	310704	21
263	Винт	311200-П29	47
264	Контргайка	311415-П	62
265	Шайба	312347	8
266	Шайба	312370-П15	19
267	Шайба	312370-П29	9
268	Шайба	312439-П15	18
269	Шайба стопорная	312529-П15	19
270	Шайба	312556	39
271	Шайба	312652-П15	12
272	Штифт	313447-П	27
273	Заглушка	313955	53
274	Шпонка	314003-П	78
275	Пробка М24х1,5	316186-П29	85
276	Вставка	316700 П	74
277	Вставка	316701 П	79
278	Вставка	316702 П	82
279	Болт	318-85205	29
280	Болт	318-85211	64
281	Шайба	318-85418	15
282	Штифт	318-85557	32
283	Крышка	32.1110024	1 322
284	Рычаг	32.1110184	217
285	Проволока	32.1110956	19
286	Кожух	32.1111098	129
287	Болт	320.21014	20
288	Болт М6*20	320.21016	79
289	Винт М4х16	320.22027	47

290	Шпилька	320.23004	96
291	Гайка М18х1,5	320.24001	76
292	Пробка	320.31007	41
293	Шпонка 2х3,7	320.35004	47
294	Винт М8*14	320.88163	54
295	Шпилька	320.88226	78
296	Шпилька	320.88236	109
297	Гайка	320.88333	21
298	Гайка	320.88337	96
299	Штифт	320.88602	45
300	Штифт	320.88605	8
301	Шайба 8	320.88696	54
302	Шайба	320.88702	38
303	Шайба	320.88703	36
304	Шайба	320.88704	36
305	Шайба	320.88705	41
306	Шайба	320.88720	8
307	Шайба	320.88726	62
308	Шайба плоская	320.88727	9
309	Прокладка	320.88754	79
310	Прокладка	320.88756	46
311	Шайба	320-88784	66
312	Шайба	320-88785	66
313	Шайба	320-88786	64
314	Шайба	320-88787	59
315	Шайба	320-88788	58
316	Шайба	320-88789	61
317	Шайба	320-88790	55
318	Шайба	320-88791	55
319	Шайба	320-88792	54
320	Шайба	320-88793	55
321	Шайба	320-88794	51
322	Шайба	320-88795	51
323	Шайба	320-88796	51
324	Пробка	320.88802	68
325	Пробка	320.88806	124
326	Рычаги регулятора	323.1110160-30	1 517
327	Рычаги регулятора	323.1110160-30.01	1 589
328	Корпус в сборе	323.1111020	13 111
329	Палец	323.1111028	104
330	Секция в сборе	323.1111039-01	2 573
331	Манжета (30х42х6)	323.1111090	266
332	Рейка правая	323.1111180	309
333	Рейка левая	323.1111181	305
334	Клапан нагнетательный	323.1111220-10	355
335	Пружина	323.1111228	36
336	Упор	323.1111234	56
337	Штуцер	323.1111256-10	140
338	Секция	324.1111039	3 715
339	Вал кулачковый	324.1111055	3 377
340	Тарелка	324.1111135	47
341	Втулка поворотная	324.1111172-01	222
342	Шток с втулкой в сборе	33.1106222	439
343	Поршень ТННД	33.1106228	125
344	Пружина	33.1106232-02	99
345	Пробка	33.1106234-10	104

346	Толкатель	33.1106240	206
347	Ось	33.1106244	47
348	Винт	33.1106245-10	38
349	Пружина	33.1106248	61
350	Клапан	33.1106264	74
351	Седло клапана	33.1106268	28
352	Пружина клапана	33.1106272	27
353	Корпус клапана	33.1106276	102
354	Прокладка	33.1106285	54
355	Болт	33.1106296	82
356	Болт крепления	33.1106322	101
357	Насос ручной	33.1106350-01	337
358	Эксцентрик привода	33.1106352	145
359	Цилиндр	33.1106356	127
360	Втулка	33.1106360	62
361	Поршень	33.1106376-10	88
362	Прокладка	33.1106377	32
363	Прокладка	33.1106377-01	20
364	Кольцо	33.1106379	41
365	Чехол	33.1106904	6
366	Чехол	33.1106920-03	75
367	Крышка регулятора	33.1110024	1 911
368	Крышка	33.1110025	645
369	Прокладка	33.1110026	127
370	Державка	33.1110040-20	2 138
371	Груз регулятора	33.1110045-10	488
372	Державка	33.1110046-12	731
373	Ось груза	33.1110049	65
374	Втулка	33.1110056-01	69
375	Муфта регулятора	33.1110060	277
376	Пята	33.1110065-11	121
377	Ось рычагов	33.1110088	80
378	Втулка	33.1110089	62
379	Пломба	33.1110117	53
380	Крышка регулятора задняя	33.1110128	1 801
381	Вставка	33.1110128 PH1	55
382	Крышка	33.1110129	1 055
383	Рычаг управления регулятора	33.1110150	287
384	Рычаг	33.1110160-01	1 528
385	Рычаг	33.1110164	548
386	Пружина	33.1110176	26
387	Ввертыш в сборе	33.1110312	128
388	Ввертыш	33.1110314	101
389	Фильтр	33.1110316	91
390	Ось ролика	33.1110326	44
391	Пружина	33.1110396-01	26
392	Корректор	33.1110412-10	86
393	Пружина	33.1110414	44
394	Корпус	33.1110416	42
395	Втулка рычага	33.1110420	87
396	Болт	33.1110429	89
397	Пружина	33.1110448	37
398	Пружина регулятора	33.1110462-10	106
399	Рычаг	33.1110466	490
400	Вал	33.1110467	196
401	Втулка	33.1110476	121

402	Рычаг пружины	33.1110505	106
403	Шестерня ведущая	33.1110515-10	566
404	Сухарь	33.1110517-10	54
405	Фланец	33.1110521	334
406	Втулка упорная	33.1110545	69
407	Рычаг	33.1110596	249
408	Заглушка	33.1110656	38
409	Шестерня промежуточная	33.1110670	559
410	Кольцо	33.1110949	22
411	Кольцо	33.1110949-01	32
412	Шайба стопорная	33.1110952	22
413	Шайба стопорная	33.1110954	21
414	Палец	33.1110958	61
415	Прокладка	33.1110961	19
416	Вставка	33.1111021 PH1	28
417	Корпус ТНВД	33.1111021-01	8 422
418	Корпус ТНВД	33.1111022-10	7 567
419	Палец крепления насоса	33.1111028	138
420	Ввертыш	33.1111032	89
421	Втулка	33.1111042-01	106
422	Фиксатор	33.1111044-10	54
423	Пробка	33.1111047-20	49
424	Секция в сборе	33.1111050-02	1 580
425	Корпус секции	33.1111051-10	622
426	Кольцо	33.1111054	25
427	Кольцо	33.1111054-01	25
428	Кольцо	33.1111054-02	39
429	Кольцо	33.1111058	22
430	Втулка поворотная	33.1111060-10	138
431	Втулка	33.1111064-11	109
432	Кольцо	33.1111069	33
433	Кольцо	33.1111069-02	32
434	Кольцо	33.1111069-10	85
435	Кольцо стопорное	33.1111070	6
436	Кольцо	33.1111083	45
437	Кожух	33.1111098	142
438	Клапан нагнетательный	33.1111102-10	278
439	Пружина	33.1111108	22
440	Пружина	33.1111108-01	34
441	Упор нагнетат. клапана	33.1111113	36
442	Сухарь толкателя	33.1111117-01	53
443	Винт	33.1111126	74
444	Толкатель	33.1111136-03	300
445	Ролик	33.1111140	78
446	Пружина	33.1111148-02	109
447	Вал кулачковый в сборе	33.1111170	2 573
448	Вал кулачковый	33.1111172	2 694
449	Крышка фланца	33.1111180	780
450	Крышка подшипника	33.1111182	608
451	Прокладка	33.1111192	46
452	Прокладка	33.1111193	46
453	Прокладка	33.1111194	49
454	Кольцо	33.1111196	64
455	Кольцо	33.1111259-10	53
456	Прокладка штуцера	33.1111266	89
457	Клапан перепускной	33.1111282-01	279

458	Пружина	33.1111289-10	9
459	Заглушка	33.1111306-01	19
460	Рычаг рейки	33.1111400	358
461	Втулка	33.1111406	75
462	Винт стопорный	33.1111418	82
463	Крышка	33.1111550	601
464	Крышка	33.1111552	582
465	Пята толкателя	33.1111575	101
466	Гвоздь	33.1111910	6
467	Корпус форсунки	33.1112023-10	518
468	Гайка распылителя	33.1112116	171
469	Штанга форсунки	33.1112135-10	33
470	Штанга форсунки	33.1112135-20	36
471	Пружина	33.1112140-02	85
472	Штуцер форсунки с фильтром	33.1112150	154
473	Штуцер	33.1112154	113
474	Кольцо	33.1112342	55
475	Проставка	33.1112382	210
476	Полумуфта ведомая	33.1121020-10	1 241
477	Груз муфты	33.1121032	881
478	Палец	33.1121037	74
479	Проставка	33.1121038	98
480	Полумуфта ведущая в сб.	33.1121046	1 244
481	Втулка	33.1121060	189
482	Манжета полумуфты	33.1121066-01	107
483	Манжета	33.1121067-01	98
484	Пружина муфты	33.1121070-02	82
485	Корпус муфты	33.1121080-10	1 107
486	Корпус муфты	33.1121086-10	1 022
487	Манжета	33.1121090-01	135
488	Пружина	33.1121098-01	36
489	Кольцо	33.1121100-10	98
490	Корпус топливного насоса	332.1106090	741
491	Корпус в сборе	332.1106091	402
492	Поршень	332.1106311	140
493	Пружина	332.1106316-01	92
494	Эксцентрик	332.1106352	134
495	Крышка	332.1110128	669
496	Крышка	332.1110128-10	1 644
497	Крышка регулятора	332.1110129	495
498	Вставка	332.1110138	38
499	Прокладка	332.1110154	121
500	Прокладка	332.1110154-11	98
501	Рычаг	332.1110160-51	1 852
502	Рычаг	332.1110160-51.04	1 870
503	Рычаг	332.1110160-61	1 886
504	Пружина корректора	332.1110176	32
505	Пружина корректора	332.1110176-10	47
506	Пружина корректора	332.1110176-60	26
507	Пружина	332.1110448	72
508	Вал	332.1111055	3 402
509	Манжета	332.1111090-10	223
510	Манжета	332.1111090-11	114
511	Пружина	332.1111094-10	24
512	Тарелка	332.1111135	66
513	Пружина	332.1111138	102

514	Втулка	332.1111172	142
515	Втулка	332.1111174	104
516	Втулка	332.1121026	249
517	Манжета 32-45-7	332.1121066-10	127
518	Ось	3321.1110676	121
519	Державка	333.1110040-10	1 988
520	Державка	333.1110040-40	1 762
521	Крышка	333.1110128-30	2 179
522	Крышка	333.1110129-31	1 835
523	Рычаг	333.1110160-21	1 954
524	Рычаг	333.1110160-32.03	1 845
525	Рычаги регулятора	333.1110160-32.20	1 715
526	Ввертыш	333.1110312	126
527	Ввертыш	333.1110312-30	126
528	Пружина	333.1110448-20	56
529	Пружина	333.1110462-20	84
530	Шестерня	333.1110515-30	522
531	Шестерня промежуточная	333.1110670-30	541
532	Корректор	333.1110700-20	7 548
533	Корректор	333.1110700-30	7 548
534	Пружина корректора	333.1110706	12
535	Прокладка	333.1110708	56
536	Корпус корректора	333.1110710-30	3 734
537	Корпус корректора	333.1110712-20	1 845
538	Поршень корректора	333.1110714-30	1 886
539	Кольцо пружинное	333.1110719	91
540	Золотник	333.1110720-20	882
541	Корпус мембраны	333.1110732-31	1 311
542	Винт	333.1110733	96
543	Рычаг корректора	333.1110740	544
544	Мембрана	333.1110750-01	400
545	Мембрана	333.1110755	80
546	Прокладка	333.1110984	99
547	Серьга	333.1121016	428
548	Полумуфта	333.1121020	1 268
549	Втулка	333.1121027	145
550	Полумуфта ведомая	333.1121040	1 492
551	Груз с пальцем	333.1121050	986
552	Ось груза	333.1121052	121
553	Груз	333.1121054	901
554	Палец груза	333.1121056	118
555	Стакан	333.1121071	55
556	Пружина муфты	333.1121072	58
557	Крышка регулятора верхняя	3331.1110020	1 573
558	Рычаг останова	3331.1110184	202
559	Рычаг	334.1110160-01	1 920
560	Пружина	334.1110176	44
561	Пружина	335.1110114-50	118
562	Ось	335.1111410	80
563	Секция	336.1111039	1 886
564	Механизм исполнительный	337.1110010-01	17 456
565	Пружина	337.1110114-02	91
566	Кольцо уплотнительное	337.1110973-10	87
567	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-10	11 677
568	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-12	10 959
569	Корпус ТНВД в сборе	337.1111020-30	10 959

570	Секция	337.1111039-11	2 417
571	Секция	337.1111039-21	2 144
572	Секция	337.1111039-22	2 444
573	Корпус секции со штифтом	337.1111041	1 122
574	Вал кулачковый	337.1111055-01	3 219
575	Вал кулачковый	337.1111055-20	3 308
576	Фланец	337.1111059-01	1 977
577	Полумуфта	337.1111066-01	899
578	Крышка подшипника	337.1111070-01	961
579	Крышка подшипника	337.1111070-11	772
580	Крышка подшипника	337.1111072-01	746
581	Крышка подшипника	337.1111072-11	601
582	Крышка	337.1111074	292
583	Прокладка	337.1111076-01	85
584	Толкатель	337.1111110-01	500
585	Толкатель	337.1111114	246
586	Пружина	337.1111138-03	105
587	Рейка правая	337.1111180	553
588	Рейка левая	337.1111181	553
589	Толкатель	337.1111184	364
590	Клапан	337.1111220-21	305
591	Клапан нагнетательный	337.1111220-40	354
592	Клапан	337.1111224-40	121
593	Пружина	337.1111228-01	62
594	Упор	337.1111234	54
595	Штуцер	337.1111256-10	153
596	Пружина	338.1110176	25
597	Клапан	338.1111140-20	885
598	Клапан	338.1111140-30	816
599	Пружина	338.1111148	36
600	Гайка	338.1111149	76
601	Втулка	339.1111122	82
602	Кольцо запорное	339.1111123	6
603	Ось	339.1111124	79
604	Болт М8-6g	356-75086	34
605	Корпус в сборе	363.1111022	7 912
606	Фланец	363.1111028-01	2 040
607	Ввертыш	363.1111032	68
608	Вал кулачковый	363.1111055-10	4 297
609	Крышка	363.1111074-01	901
610	Крышка подшипника задняя	47.1111074-20	3 450
611	Прокладка	363.1111076-01	72
612	Рейка	363.1111184	591
613	Полумуфта	363.1111330-10	1 458
614	Полумуфта	363.1111332-10	1 217
615	Пробка клапана	37.1106031	75
616	Прокладка	37.1106170	36
617	Ввертыш	37.1106182	84
618	Пружина	37.1106316	74
619	Кольцо запорное	37.1106327	20
620	Ролик	37.1106328	85
621	Толкатель	37.1111110	412
622	Толкатель	37.1111114	295
623	Кольцо	37.1111115	12
624	Втулка	37.1111122	84
625	Ось ролика	37.1111124	76

626	Тарелка	37.1111134	72
627	Кольцо	37.1111137	9
628	Клапан перепускной	37.1111140	329
629	Клапан	37.1111144	69
630	Ввертыш	37.1111267	85
631	Шайба	37.1111380	69
632	Шайба	37.1111381	87
633	Шайба	37.1111382	61
634	Шайба	37.1111383	60
635	Шайба	37.1111384	45
636	Шайба	37.1111385	60
637	Шайба	37.1111386	62
638	Шайба	37.1111387	69
639	Шайба	37.1111388	24
640	Шайба регулировочная	37.1111389	60
641	Шайба	37.1111390	61
642	Колпак защитный	37.1111930	12
643	Колпак защитный	37.1111936	6
644	Кольцо	37.1111940-01	85
645	Кольцо	37.1111942-01	79
646	Насос ручной	37.1133010	334
647	Насос ручной	37.1133010-01	334
648	Корпус	37.1141024	879
649	Клапан	37.1141040	197
650	Ввертыш	37.1141074	91
651	Кольцо	37.1141079	80
652	Кольцо	37.1141342	36
653	Заглушка	42.1106221	9
654	Ось	42.1106244-10	85
655	Рычаг в сборе	42.1110380-13	246
656	Рычаг в сборе	42.1110380-22	273
657	Ввертыш	42.1111032	118
658	Опора кулачкового вала	42.1111063-10	420
659	Втулка	42.1111077	428
660	Прокладка регулировочная	42.1111078	56
661	Прокладка регулировочная	42.1111079	36
662	Прокладка регулировочная	42.1111080	56
663	Кольцо	42.1111082	64
664	Шайба	42.1111087	35
665	Манжета с пружиной	42.1111090-01	300
666	Тарелка	42.1111134	28
667	Тарелка пружины	42.1111135	152
668	Кольцо	42.1111163	76
669	Кольцо	42.1111176	12
670	Рейка	42.1111181-04	669
671	Крышка	42.1111186	358
672	Пружина	42.1111228-01	59
673	Упор	42.1111230	8
674	Прокладка	42.1111237	44
675	Прокладка	42.1111239	26
676	Штуцер топливного насоса	42.1111256	138
677	Прокладка	42.1111257	58
678	Указатель начала подачи топ.	42.1111280	79
679	Маховик ТНВД	42.1111332-11	2 437
680	Прокладка	42.1111386	22
681	Прокладка	42.1111387	44

682	Крышка защитная секций	42.1111412-01	116
683	Винт крепления	42.1111414	60
684	Винт крепления	42.1111414-10	41
685	Ввертыш в сборе	42.1111902	124
686	Ввертыш	42.1111905	104
687	Пружина	421.1110414	53
688	Золотник	421.1110786-10	412
689	Поршень	421.1110800	653
690	Пружина	421.1110802	53
691	Пружина	421.1110826-20	46
692	Корпус	421.1110828-11	76
693	Колпачок	421.1110830	140
694	Прокладка	421.1110869	79
695	Прокладка корректора	421.1110869-10	75
696	Мембрана со штоком	421.1110877-01	395
697	Прокладка	421.1110881	74
698	Крышка мембраны	421.1110894	266
699	Крышка мембраны	421.1110894-10	282
700	Прокладка	421.1110895-01	29
701	Шток	421.1110897-01	140
702	Рычаг	421.1110899	332
703	Пружина мембраны	421.1110905	27
704	Пружина мембраны	421.1110905-10	47
705	Пружина	421.1110905-30	28
706	Клапан нагнетательный	421.1111220	591
707	Прокладка	423.1110378-01	69
708	Корректор	423.1110412	121
709	Тяга	423.1110454-01	226
710	Корректор по наддуву	423.1110860-10	5 483
711	Корректор по наддуву	423.1110860-20	5 483
712	Корректор по наддуву	423.1110860-40	5 483
713	Корректор по наддуву	423.1110860-50	5 483
714	Корпус корректора	423.1110866	587
715	Крышка	423.1110893	541
716	Фланец	423.1110921	99
717	Проставка корректора	423.1110923	515
718	Прокладка крышки	423.1110924	62
719	Упор	423.1110925-10	419
720	Рычаг	423.1110927-20	446
721	Гильза	423.1110930	365
722	Пружина	423.1110932	32
723	Корпус ТНВД с седлом клапана	44.1106013-10	944
724	Рейка	44.1111181-04	764
725	Крышка защитная секций	44.1111412-01	181
726	Насос масляный	45.1011010	7 537
727	Корпус форсунки в сб.	455.1112020	779
728	Корпус	455.1112023	512
729	Гайка	455.1112116	215
730	Шпонка	4571429581	38
731	Шпонка 3x6,5	4571429582	51
732	Шпонка 4x6,5	4571429583	65
733	Шпонка 5x7,5	4571429584	68
734	Шпонка 6x9	4571429585	80
735	Шпонка А5x5x22	4571429586	66
736	Винт	4571429587	35
737	Винт М8x20	4571429588	49

738	Винт М8*30	4571429589	49
739	Корпус	47.1111015-10	18 974
740	Регулятор производительности	47.1111019	11 523
741	Вал кулачковый	47.1111055-10	5 194
742	Крышка подшипника задняя	47.1111075-10	2 359
743	Толкатель плунжера	47.1111110	1 759
744	Секция топливного насоса	47.1111130	8 185
745	Кольцо	47.1111137	56
746	Кольцо	47.1111137-01	47
747	Клапан перепускной	47.1111140	2 486
748	Упор пружины клапана	47.1111234-03	33
749	Кольцо уплотнительное	47.1111278	9
750	Полумуфта	47.1111332	2 645
751	Дозатор	47.1111344	4 750
752	Ввертыш подвода масла	47.1111902	364
753	Корпус насоса с корпусом шестерен	48.1106015-40	16 855
754	Корпус ТПН с клапанами	48.1106020-40	3 734
755	Кольцо	48.1106025	86
756	Втулка ведущей шестерни	48.1106044-30	989
757	Корпус шестерен с шестернями	48.1106047-21	5 959
758	Полумуфта	49.1111332	2 607
759	Корпус форсунки	51.1112020-10	731
760	Корпус форсунки	51.1112024-10	708
761	Гайка распылителя	51.1112116-10	129
762	Штанга	51.1112134-10	87
763	Пружина	51.1112192-10	85
764	Проставка	51.1112382-30	982
765	Муфта грузов	60.1110060-02	876
766	Пята упорная	60.1110065	232
767	Рычаг двуплечный	60.1110080	213
768	Крышка регулятора	60.1110125-10	6 039
769	Крышка регулятора	60.1110129	1 226
770	Кулиса	60.1110132	273
771	Ползун кулисы	60.1110220-02	65
772	Кулиса корректора	60.1110223-02	464
773	Втулка	60.1110263	266
774	Втулка корректора	60.1110263-20	507
775	Упор пружины	60.1110264	93
776	Рычаг корректора	60.1110266	395
777	Скоба сб.	60.1110380-01	153
778	Рычаг регулятора	60.1110406-01	462
779	Пружина	60.1110438	72
780	Рычаг рейки	60.1110441-01	148
781	Пружина рычага рейки	60.1110448	27
782	Зацеп стартовой пружины	60.1110449	65
783	Пружина	60.1110462	100
784	Рычаг пружины	60.1110466	208
785	Вал рычага пружины	60.1110467-30	171
786	Крышка	60.1110498-01	309
787	Крышка	60.1110498-20	376
788	Ось	60.1110534	49
789	Корпус ТНВД	60.1111020-30	7 513
790	Корпус ТНВД	60.1111021-30	7 368
791	Заглушка	60.1111027	44
792	Ввертыш	60.1111034	101
793	Ввертыш	60.1111035-10	135

794	Ввертыш	60.1111045	263
795	Венец	60.1111060-04	222
796	Венец	60.1111062-12	116
797	Прокладка нагн. клапана	60.1111086	28
798	Упор клапана	60.1111113-10	78
799	Штуцер ТНВД	60.1111118-20	180
800	Толкатель	60.1111136-04	428
801	Экран	60.1111169-01	114
802	Вал кулачковый	60.1111172-30	2 617
803	Крышка подшипника	60.1111180-11	386
804	Крышка подшипника	60.1111182-11	287
805	Крышка	60.1111222-01	566
806	Указатель начала подачи топ.	60.1111280-10	75
807	Клапан перепускной	60.1111282-01	281
808	Ввертыш	60.1111286-10	120
809	Пружина	60.1111289-12	35
810	Полумуфта ведомая в сб.	60.1121020-40	1 226
811	Груз муфты опер.впрыска	60.1121034-10	815
812	Проставка	60.1121038-03	273
813	Полумуфта ведущая	60.1121046-10	1 466
814	Полумуфта ведущая	60.1121052-10	1 062
815	Полумуфта ведущая	60.1121052-20	1 068
816	Втулка ведущей полумуфты	60.1121060-10	257
817	Манжета	60.1121066-01	85
818	Корпус муфты в сборе	60.1121080-60	1 011
819	Корпус муфты	60.1121086-60	961
820	Корпус муфты	60.1121086-70	969
821	Прокладка	60.1121103	7
822	Пружина	60.1121114	58
823	Колпачек рейки	604.1111238	133
824	Подшипник	6-7204A	344
825	Подшипник	6-7205A	436
826	Подшипник	6-7506A	458
827	Манжета	740.1029240	159
828	Клапан	77.1111140	651
829	Секция топливного насоса	771.1111039	1 951
830	Секция	771.1111039-21	2 138
831	Секция	771.1111039-22	2 121
832	Корпус секции	771.1111041-02	1 087
833	Корпус секции	771.1111042-40	1 041
834	Пружина	771.1111138	91
835	Втулка	771.1111174	131
836	Корпус с втулкой	773.1111022	10 112
837	Корпус с втулкой	773.1111022-01	10 112
838	Фланец	773.1111028-03	2 144
839	Вал кулачковый	773.1111055	3 402
840	Рейка	773.1111184	739
841	Полумуфта	773.1111330	1 707
842	Полумуфта	773.1111332-01	1 458
843	Корпус	774.1111022	10 112
844	Прокладка	78.1111077	85
845	Прокладка	78.1111078	61
846	Прокладка	78.1111079	49
847	Крышка регулятора	80.1110125-10	6 278
848	Скоба кулисы в сборе	80.1110380-01	215
849	Корпус ТНВД	80.1111020-30	9 853

850	Корпус ТНВД	80.1111021-30	9 377
851	Вал кулачковый	80.1111170-30	2 959
852	Вал кулачковый	80.1111172-30	2 988
853	Крышка ТНВД	80.1111222-01	572
854	Пробка	80.1111425	76
855	Корпус регулятора	805.1110020-10	1 348
856	Корпус регулятора	805.1110022-10	1 268
857	Крышка регулятора	805.1110125-20	4 958
858	Крышка регулятора	805.1110125-40	4 927
859	Скоба кулисы в сборе	805.1110380-01	127
860	Поводок	805.1110388	88
861	Крышка	805.1110498	291
862	Крышка	805.1110498-10	416
863	Корпус регулятора	807.1110020-20	1 364
864	Корпус	807.1110022-10	1 286
865	Крышка регулятора	807.1110125-10	5 005
866	Крышка регулятора	807.1110125-30	4 751
867	Тяга рейки в сб.	807.1110454-02	197
868	Тяга рейки	807.1110455	189
869	Корпус с буферной пружиной	807.1110488-02	92
870	Корпус биф.пружины	807.1110492-10	76
871	Полумуфта ведущая	807.1121046-30	1 415
872	Втулка ведущей полумуфты	807.1121060-41	282
873	Подшипник	8103	126
874	Корпус	84.1110022	1 415
875	Пружина	840.1005038	53
876	Корпус муфты	840.1121086	549
877	Пружина	841.1318192	22
878	Болт минимальных оборотов	852003	51
879	Болт	852010-П29	68
880	Болт	852011	44
881	Болт	852023	500
882	Болт	852025	46
883	Болт	852026	59
884	Шайба	852203	19
885	Шайба	852204	8
886	Шайба	852205	55
887	Шайба	852206	86
888	Шайба	852212	74
889	Шайба	852225	78
890	Винт регулировочный	852350	46
891	Винт	852381-П29	34
892	Гайка	852503	114
893	Гайка	852505	92
894	Гайка	852514	55
895	Шайба	852606-П15	41
896	Шайба медная	852632-П	82
897	Штифт	852769-П	54
898	Штифт	852770-П	58
899	Штифт	852771	92
900	Палец	852780	85
901	Заглушка	852828-П	2
902	Заглушка	852831-П	8
903	Пробка	852881-П	134
904	Пробка спуска воздуха	852894	89
905	Пробка	852895	88

906	Гайка	852920	28
907	Болт	870001-П29	99
908	Болт	870003-П29	96
909	Винт	870350-П29	74
910	Винт	870351-П29	82
911	Винт	870354-П29	20
912	Винт	870355-П29	25
913	Шайба	870452-П2	9
914	Прокладка	870455-П	16
915	Прокладка	870463-П	45
916	Гайка	870501-П29	121
917	Гайка	870518-П	69
918	Гайка	870519-П15	82
919	Шайба	870601-П	34
920	Шайба	870602-П	24
921	Шайба	870603-П	25
922	Шайба	870604-П	28
923	Шайба	870605-П	28
924	Шайба	870606-П	27
925	Шайба	870607-П	26
926	Шайба	870608-П	29
927	Шайба	870609-П	29
928	Шайба	870610-П	25
929	Шайба	870611-П	27
930	Шайба	870614-П2	8
931	Шайба	870615-П2	5
932	Шайба	870618-П	5
933	Шайба	870621	12
934	Шайба	870622-П	18
935	Шайба	870624-П	4
936	Шайба	870627-П29	12
937	Шайба	870643-П15	9
938	Шайба	870645-П2	24
939	Штифт	870721-П	5
940	Штифт	870722-П	6
941	Штифт	870723-П	4
942	Штифт	870751-П	24
943	Штифт	870770	19
944	Шайба	870868-П2	27
945	Шайба	870869-П29	22
946	Пробка	870880-П	12
947	Пробка	870883	85
948	Втулка	8ФР.700.184	33
949	Сухарь штуцера	8ФР.700.221	82
950	Фланец нажимной	8ФР.700.264	163
951	Фланец нажимной	8ФР.700.264-01	158
952	Крышка регулятора	90.1110125-10	6 326
953	Пружина	90.1110462-10	104
954	Корпус ТНВД	90.1111020-10	11 853
955	Вал кулачковый	90.1111172-30	3 656
956	Указатель	90.1111280	58
957	Вкладыш	90.1121038-03	263
958	Корпус муфты	90.1121086-30	980
959	Корпус муфты	90.1121086-40	1 029
960	Корректор подачи топлива	901.1110860	3 708
961	Прокладка	901.1110869	68

962	Корпус ТНВД	901.1111020-10	13 691
963	Рейка в сб.	901.1111026-10	1 512
964	Рейка	901.1111040	633
965	Клапан нагнетательный	901.1111102-01	377
966	Клапан нагнетательный	901.1111102-11	308
967	Клапан нагнетательный	901.1111102-21	347
968	Упор	901.1111131	450
969	Вал рычага	902.1110467-10	205
970	Прокладка крышки	92.1110016-10	107
971	Тяга	92.1110030-10	255
972	Муфта грузов	92.1110040	1 141
973	Прокладка гильзы регул.	92.1110117	39
974	Прокладка гильзы регул.	92.1110117-10	39
975	Корпус регулятора	92.1110140-40	1 638
976	Корпус регулятора	92.1110144-30	1 055
977	Прокладка	92.1110148-12	80
978	Толкатель	92.1110174-10	99
979	Пружина	92.1110176-20	32
980	Рычаг управления регулятора	92.1110184-90	433
981	Втулка	92.1110189	80
982	Рычаг прицепной	92.1110207	257
983	Рычаг	92.1110267-10	368
984	Державка	92.1110300-21	2 821
985	Рычаг останова	92.1110375-10	234
986	Пружина	92.1110414-20	29
987	Планка	92.1110445	65
988	Пружина	92.1110448	56
989	Прокладка	92.1110499-10	88
990	Кронштейн	92.1110976-02	140
991	Крышка	921.1110024-51	2 214
992	Крышка	921.1110024-80	2 230
993	Пружина	921.1110108	35
994	Пружина	921.1110826	35
995	Мембрана в сборе	921.1110876	316
996	Мембрана	921.1110878	88
997	Мембрана	921.1110878-10	92
998	Корпус	921.1110880-10	413
999	Прокладка	921.1110881-01	33
1000	Крышка	921.1110890	1 107
1001	Крышка мембраны	921.1110890-10	1 062
1002	Тяга с наконечником	921.1110911	512
1003	Ввертыш	921.1110918	104
1004	Кольцо(007-010-19-2-1)	921.1110973	12
1005	Гайка	922.1110029	84
1006	Пробка	922.1110138-20	135
1007	Стакан	922.1110166	212
1008	Корректор	922.1110170-10	622
1009	Гайка корректора	922.1110177	232
1010	Корпус пружины корректора	922.1110179	282
1011	Ось	922.1110182-30	1 454
1012	Рычаг	922.1110194	2 321
1013	Корректор	922.1110412	124
1014	Крышка смотрового люка	922.1110496-40	3 423
1015	Крышка регулятора в сб.	923.1110020-40	9 772
1016	Пружина	922.1110114-51	33
1017	Пружина	924.1110114	93

1018	Пружина	924.1110114-100	93
1019	Пружина	922.1110114-20	28,00
1020	Регулятор частоты вращения	925.1110010-20	25 885
1021	Тарелка пружины нижняя	BC 301-0751	87
1022	Накладка ограничительная	ПЮК-3	105
1023	Вилка	СЦ 5.501.202	163
1024	ШАЙБА 20,6x16,2x1,5	ШАЙБА 20,6x16,2x1,5	61
1025	Прокладка сальника	ЭМП 01.02.04	47
1026	Пружина	181.1601150	129
1027	Кольцо	182.1601183	44
1028	Пружина муфты	182.1601188	56
1029	Кольцо	182.1601198	72
1030	Кольцо	182.1601198-10	89
1031	Кольцо	183.1601198-90	80
1032	Пружина демпфера	184.1601151	103
1033	Пружина клапана	236-1007021-A	129
1034	Пружина	236-1601115-A	137
1035	Пружина демпфера	236-1601150	106
1036	Пружина муфты	236-1601188-A2	93
1037	Пружина	236-1601273-A2	87
1038	Петля пружины	236-1601275-A2	72
1039	Пружина	236-1702106	32
1040	Пружина рычага	236У-1702130	99
1041	Пружина	238-1601115-A2	77
1042	Пружина	240-1005610	72
1043	Пружина клапана	7511.1007020	145
1044	Пружина клапана	840.1007020	149
1045	Пружина клапана	840.1007021	124
1046	Пружина	841.1318100	82
1047	Кольцо уплотнительное	236-1106380	18
1048	Кольцо уплотнительное	60.1106380-02	51
1049	Клапан топливopодкачивающего	236-1106264	74
1050	Рычаг регулятора	921.1110160	2 857
1051	Рычаг регулятора	921.1110160-90	2 857
1052	Рычаг регулятора	921.1110160-100	2 857
1053	Рычаг регулятора	921.1110160-140	2 857
1054	Подшипник	200	72
1055	Подшипник	202	72
1056	Кольцо	BC 301-1047	35
<b>ЗИП</b>			
1	ЗИП	17.3906069	901

Директор по продажам

С.В. Федоров

Начальник отдела ценообразования

С.А. Сметанников